

# Configurar Hotspot


- Abra o Hotspot e coloque o cartão SIM da operadora Vodafone, NOS ou MEO.
- Registe a passe **wi-fi key** do seu equipamento (pode tirar uma fotografia).
- Coloque novamente a bateria e feche.
- Caso se trate de um **cartão SIM da MEO** o hotspot já vem configurado. Só terá que executar o 3.º, 4.º 5.º e 12.º passos deste manual.
- Se o **cartão SIM for Vodafone ou NOS** siga todos os passos do manual.



# Configurar Hotspot

## Operadora **VODAFONE** e **NOS**.

- 1.º Desconecte o seu computador da rede de casa.
- 2.º Conectar o cabo USB ao computador.
- 3.º Ligar o hotspot no botão (verde na imagem).




# Configurar Hotspot

4.º Espere que fique visível o Hotspot (conforme a imagem).

5.º Clique no botão WPS


(que se encontra ao lado da conectividade USB e aguarde um pouco).

6.º Abra um browser de internet e digite o seguinte IP.



# Configurar Hotspot


7.º Aparece a seguinte imagem - clique em **CONFIGURAÇÃO**.



# Configurar Hotspot

8.º Irá pedir para inserir o nome de utilizador e senha.

(Digite conforme a imagem)



The image shows a login interface for a hotspot configuration. It features a dark blue background with white text and input fields. The first field is labeled 'NOME DE UTILIZADOR' and contains the text 'admin'. The second field is labeled 'SENHA' and also contains 'admin', with a small eye icon to its right indicating a password field. Below the password field, the text 'Tentativas restantes: 5' is displayed in a light purple color. At the bottom, there is a prominent green button with the white text 'AUTENTICAR'.



# Configurar Hotspot

## 9.º Caso seja cartão SIM Vodafone

Configuração rápida

### CONFIGURAÇÃO DE REDE

Configuração de Wi-Fi

Operadores de rede

Roaming

Configuração do Administrador

Configuração de armazenamento

Opções avançadas

Modo de conexão  Auto  Manual

Modo de rede Auto

**Perfil**

Lista APN APN 1

Nome APN 1

Utilizador User

Senha Password

APN ensino.vodafone.pt **Ensino.Vodafone.pt**

Tipo de Autenticação Auto

Modo IP IPv4/IPv6

Modo DNS  Auto  Manual

UPNP  Desativar  Ativar

Ping da WAN  Desativar  Ativar

Admin de Wan  Desativar  Ativar

**Aplicar**

## 9.º Caso seja cartão SIM NOS

Configuração rápida

### CONFIGURAÇÃO DE REDE

Configuração de Wi-Fi

Operadores de rede

Roaming

Configuração do Administrador

Configuração de armazenamento

Opções avançadas

Modo de conexão  Auto  Manual

Modo de rede Auto

**Perfil**

Lista APN APN 2

Nome APN 2

Utilizador User

Senha Password

APN APN

Tipo de Autenticação Auto

Modo IP IPv4/IPv6


Modo DNS  Auto  Manual

UPNP  Desativar  Ativar

Ping da WAN  Desativar  Ativar

Admin de Wan  Desativar  Ativar

**Aplicar**



# Configurar Hotspot

10.º Clique em Ok, o hotspot está pronto a usar.

11.º Desligue o cabo USB do computador

12.º Aceda novamente à rede e clique em ligar

(irá pedir a passe “WI-FI KEY”) que copiou ou esta encontra-se no hotspot por baixo da bateria).

## Nota:

**O cabo USB serve para carregar a bateria do hotspot.**

